



# DIGITAG-DIGIMAG



**I**

- svitare con un cacciavite le viti poste nella parte inferiore del supporto in acciaio e sfilare la piastra di fissaggio posteriore.
- fissare la piastra a parete mediante viti/tasselli.
- rimontare il lettore dopo aver effettuato i collegamenti.

**GB**

- unscrew, by mean of a screwdriver, the screws placed in the bottom part of the steel support and slip off the rear fixing plate.
- fix the plate to the wall using screws and screw anchors.
- wire the control unit and re-assemble the reader to the base plate.

<b>I</b>	temperatura di funzionamento:	+5°C ÷ +40C
	tastiera/display:	tastiera a membrana con 16 tasti e display LCD retroilluminato alfanumerico su due righe da 16 caratteri
	dimensioni:	160x100x60 mm
<b>GB</b>	working temperature:	+5°C ÷ +40C
	keyboard/display:	key-depression keyboard (16 keys) two lines (16 characters) alphanumeric rear lit LCD display
	dimensions:	160x100x60 mm

scheda elettronica interna al Digimag/Digitag  
internal Digimag/Digitag electronic control unit

**I**  
cavo 9 poli schermato twistato  
0.5mm<sup>2</sup> (max 40 m.)

**GB**  
9 x 0.5mm<sup>2</sup> shielded and twisted  
cable (max 40 m.)

